



- Pour choisir sa pompe à chaleur (PAC) il faut connaître le volume de sa piscine.
- Une pompe à chaleur s'installe toujours en extérieur. Et ne doit pas être recouverte. Elle récupère les calories de l'air pour chauffer la piscine.
- L'air en ressort de la PAC est très froid. Il faut avoir un dégagement minimum de 50cm à l'arrière et à l'avant de celle-ci
- Une PAC s'installe toujours avec un By-pass
- Plusieurs pompe à chaleur existes:
 - PAC en fonctionnement on/off
 - PAC inverter: la pac adapte la vitesse du compresseur en fonction du besoin de chauffage: Economie d'énergie

