



Bien choisi sa pompe

- Pour calculer le débit de sa pompe, il faut connaître le volume de sa piscine

Débit de la pompe = volume de sa piscine / 3

- Attention, le débit de la pompe doit être inférieur à celui du filtre.

Ex: un filtre de 10 m³/h la pompe doit être de 9m³/h

- La pompe doit être au plus proche de la piscine
- Si la pompe est au dessus du niveau de l'eau il faut installer un clapet anti-retour à environ 50-70cm avant la pompe

Bien entretenir sa pompe

- Il faut régulièrement nettoyer le panier de la pompe.
- le joint de la pompe, il faut le graisser à la graisse silicone dans l'idéal au redémarrage de la piscine
- Si des fuites arrivent sur les raccords d'entrée et de sortie de la pompe, graisser les joints cela peut suffire.
- En cas d'hivernage passif, bien vidanger la pompe.

